

SADRŽAJ

| | |
|--------------------------------|----|
| Sigurnosne mere..... | 3 |
| Pre upotrebe | 6 |
| Uputstvo za upotrebu..... | 7 |
| Daljinski upravljač..... | 7 |
| Daljinsko upravljanje..... | 8 |
| Održavanje i servisiranje..... | 15 |
| Unutrašnja jedinica | 15 |
| Spoljašnja jedinica | 15 |
| Saveti za upotrebu | 16 |
| U slučaju problema | 17 |



ZABELEŽITE

Ovde upišite model i serijske brojeve:

Model # _____

Serijski broj # _____

Nalaze se na nalepnici na bočnoj strani uređaja.

Naziv diler _____

Datum kupovine _____

- Priložite Vaš račun ovom listu za slučaj da treba da dokažete kada je uređaj kupljen ili za potrebe garancije.



PROČITAJTE UPUTSTVO

U njemu se nalazi mnogo korisnih saveta o upotrebi i održavanju Vašeg klima-uređaja. Uz samo malo truda možete da uštedite vreme i novac produžavajući vek trajanja Vašeg klima-uređaja.

Naći ćete mnoge odgovore na uobičajene probleme u tabeli priloženoj na 17. strani. Ako prvo pročitate našu tabelu sa savetima o rešavanju problema, možda nećete morati da zovete servis.



MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Pozovite ovlašćenog servisera radi zamene ili održavanja uređaja.
- Pozovite službu za instaliranje radi instaliranja uređaja.
- Nije predviđeno da deca ili invalidi koriste klima-uređaj bez nadzora.
- Mala deca treba da budu pod nadzorom da ne bi mogla da se igraju sa klima-uređajem.
- Kada treba da se zameni kabl za napajanje, zamenu treba da izvrše ovlašćene osobe i to samo originalnim rezervnim delovima.
- Instaliranje treba da se izvede u skladu sa zakonima Vaše zemlje iz oblasti elektronike od strane ovlašćenih i kvalifikovanih osoba.



Sigurnosne mere

Da bi se izbegle povrede osoba i oštećenja predmeta, morate da se držite uputstva.

⚠ UPOZORENJE Označava mogućnost smrtnog ishoda ili ozbiljne povrede.

⚠ OPOMENA Ovaj simbol označava mogućnost povrede ili oštećivanja imovine.

■ Dole su navedena objašnjenja simbola.



Nikako ne raditi.



Slediti uputstva.



UPOZORENJE

■ Instaliranje

Utaknite utikač do kraja.

- U protivnom, nastupiće elektro šok ili požar zbog prekomernog zagrevanja.

Nemojte da koristite neodgovarajući ili već korišćeni kabl.

- Nastaće električni udar ili požar.
- Ako je kabl oštećen, mora da se zameni kod proizvođača, servisera ili stručne osobe da bi se izbegao rizik od povrede.

Ne prepravljajte dužinu kabla i ne uključujte uređaj u višestruku utičnicu.

- Prouzrokovaćete električni udar ili požar.

Klima-uređaj mora da bude uzemljen.

- Bez uzemljenja može da dođe do električnog udara.

Uvek instalirajte prekidač za ispuštanje vazduha.

- Može da dođe do kvara ili električnog udara.

Nemojte da koristite utičnicu koja je olabavljena ili oštećena.

- Može da dođe do požara ili električnog udara.

Vatreno oružje držite dalje od klima-uređaja.

- Može da dođe do požara.

■ Rad

Ne uključujte ili isključujte uređaj stavljanjem ili izvlačenjem kabla za napajanje.

- Prouzrokovacete električni udar ili požar zbog prekomernog zagrevanja.

Ne dozvolite da voda dospe u električne delove uređaja.

- Može da dođe do kvara ili električnog udara.

Ne rukujte aparatom vlažnim rukama.

- Može da dođe do električnog udara.

Ne usmeravajte vazдушnu struju prema osobama koje se nalaze u sobi.

- Ovo može da naškodi Vašem zdravlju.

Ako se dogodi nešto neobično (miris paljevine i sl.), isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje ili na prekidaču.

- Može da dođe do požara ili električnog udara.

Ne otvarajte poklopac dok uređaj radi.

- Može da dođe do električnog udara.

Pazite da kabl ne bude blizu izvora toplote.

- Može da dođe do požara ili električnog udara.

Ne koristite kabl blizu lako zapaljivih supstanci kao što su benzin, razređivač, gas i sl.

- Može da dođe do eksplozije ili požara.

Dobro provetrite prostoriju ako koristite klima-uređaj uz grejna tela koja koriste plin.

- Može da dođe do eksplozije, požara, opekotina.

Popravke i premeštanje ne sme da vrši kupac.

- Može da dođe do kvara ili električnog udara.

OPOMENA

■ Instaliranje

Proverite da li instalaciona konzola spoljne jedinice nije oštećena radi dužeg trajanja.

- Ako se postolje ostavi neispravno, može da dođe do pada uređaja i njegovog oštećenja.

Pažljivo otpakujte i instalirajte uređaj. Oštre ivice mogu da prouzrokuju povrede.

■ Rad

Kada skidate filter za vazduh, ne dirajte metalne delove u unutrašnjosti aparata.

- Oštri su i možete da se povredite.

Dobro provetrite prostoriju ako koristite klima-uređaj uz grejna tela koja koriste plin.

- Može da dođe do nedostatka kiseonika.

Nemojte izlagati kućne ljubimce ili biljke direktnom udaru vazdušne struje.

- Može da dođe do povrede ljubimca ili oštećenja biljke.

Tokom oluje ili drugih vremenskih nepogoda isključite klima-uređaj.

- Izgled uređaja može da bude narušen zbog promene boje ili izgrebane površine uređaja.

Ako nećete upotrebljavati uređaj duže vreme, isključite prekidač.

- Može da dođe do kvara ili požara.

Ako nećete upotrebljavati uređaj duže vreme, isključite prekidač.

- Rad bez filtera može da dovede do kvara.

Ne stavljajte teške predmete na kabl i vodite računa da kabl ne bude pritisnut.

- Postoji opasnost od vatre ili električnog udara.

Ako voda ulazi u uređaj, isključite prekidač na telu klima-uređaja. Kada izvučete utikač iz utičnice, pozovite servisni centar.

Ne perite klima-uređaj vodom.

- Voda može da uđe u aparat i ošteti izolaciju. Može da prouzrokuje kvar ili električni udar.

Kada uređaj čistite, obavezno ga isključite iz struje.

- Pošto se ventilator okreće velikom brzinom, može da dođe do povreda.

Ne koristite uređaj u posebne svrhe kao što su očuvanje dragocenih sprava, hrane, životinja, biljaka i umetničkih predmeta.

- Može da prouzrokuje povrede životinja, oštećenja biljaka ili gubitak imovine.

Držite kabl za utikač kada ga izvlačite.

- Može da dođe do električnog udara i oštećenja.

Ne postavljajte nikakve predmete oko uređaja i na uređaj.

- Može da dođe do oštećenja uređaja ili nezgode.

Ne koristite jake deterdžente za pranje uređaja, dovoljna je samo meka tkanina.

- Izgled uređaja može da bude narušen zbog promene boje ili izgrebane površine uređaja.

Nemojte da pijete vodu koja kaplje iz klima-uređaja.

- Zagađena je pa možete da se razbolite.

Pre upotrebe

Priprema za rad

1. Pozovite specijalistu za instaliranje da instalira klima-uređaj.
2. Pravilno utaknite kabl u utičnicu.
3. Koristite zasebni strujni krug.
4. Nemojte da koristite produžni kabl.
5. Nemojte da uključujete ili isključujete klima-uređaj uključivanjem ili izvlačenjem kabla iz utičnice.
6. Ako je kabl ili utikač oštećen, zamenite ga odgovarajućim kablom odnosno utikačem.

Upotreba

1. Ako ste duže vreme izloženi vazdušnoj struji, to može da naškodi Vašem zdravlju. Ukućane, kućne ljubimce ili biljke nemojte da izlažete direktnoj vazdušnoj struji duže vreme.
2. Zbog mogućnosti da dođe do nedostatka kiseonika, provetrajte sobu kada koristite klima-uređaj sa pećima ili drugim grejnim telima.
3. Nemojte da koristite klima-uređaj za držanje preciznih mehanizama, hrane, životinja, biljaka i umetničkih predmeta, jer mogu da se oštete ili unište.

Čišćenje i održavanje

1. Nemojte da dodirujete metalne delove uređaja kada vadite filter. Oštre ivice mogu da Vas povrede.
2. Nemojte vodom da čistite unutrašnjost klima-uređaja. Voda može da uništi instalaciju, što može da dovede do električnog udara.
3. Kada uređaj čistite, obavezno ga isključite iz struje. Pošto se ventilator okreće velikom brzinom, može da dođe do povreda.

Servis

Za popravku i održavanje kontaktirajte Vašeg ovlašćenog dilera.

Simboli korišćeni u ovom uputstvu



Ovaj simbol upozorava na rizik od električnog udara.



Ovaj simbol upozorava na opasnosti koje mogu da oštete klima-uređaj.




Ovaj simbol označava posebne napomene.

Uputstvo za upotrebu

Daljinski upravljač



- 1** Skinite poklopac odeljka za baterije, u pravcu strelice.
- 2** Stavite nove baterije, pazite na polove(+) i (-).
- 3** Ponovo stavite poklopac na mesto.

NAPOMENA Koristite baterije tipa 2 AAA (1.5 V).
Nemojte da koristite baterije koje mogu ponovo da se pune.



Čuvanje i saveti za korišćenje daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač može da se postavi na zid.
- Usmerite upravljač prema senzoru prijemnika signala.




Prijemnik signala

Prima signale sa daljinskog upravljača.
(Znak za prijem naredbe: dva kratka zvuka i jedan dugački.)


Lampice koje označavaju operacije

- ① Uključivanje/isključivanje: Svetli tokom rada uređaja.
- 🕒 *Tajmer* : Pali se za vreme rada *tajmera*.
- IN DOOR** Indoor Unit Operation : Pali se kada radi unutrašnji sistem.
- * ❄️ Defrost Mode : Pali se kada je uključeno otapanje ili vrući start. (samo za modele sa grejanjem)
- OUT DOOR** Outdoor Unit Operation : Pali se kada radi spoljni sistem. (samo za modele sa hlađenjem)



Daljinsko upravljanje

Daljinski upravljač šalje signal sistemu.




- 1 DISPLAY**
Prikazuje operacije.
- 2 TASTER ZA POMERANJE REŠETKI I SMERA STRUJANJA VAZDUHA**
("chaos swing" – prirodni povetarac)
- 3 BIRANJE NAČINA RADA taster**
Bira način rada uređaja.
- 4 TASTER ZA NAMEŠTANJE TAJMERA**
(vreme uključivanja/isključivanja)
- 5 TASTER ZA UKLJUČIVANJE /ISKLUČIVANJE**
Za početak/ završetak rada klima-uređaja.
- 6 TASTERI ZA PODEŠAVANJE SOBNE TEMPERATURE**
- 7 BIRANJE BRZINE UNUTRAŠNJEG VENTILATORA**
- 8 JET COOL**
Koristi se za početak ili završetak brzog hlađenja. (Brzo hlađenje obavlja super brzi ventilator u režimu hlađenja.)

(1) Način rada




(2) Redosled rada



- 1.** Taster za uključivanje/isključivanje
- 2.** Biranje načina rada
- 3.** Tasteri za podešavanje sobne temperature
- 4.** Biranje brzine unutrašnjeg ventilatora





Hlađenje




1 Pritisnite taster uključivanje/ isključivanje.



2 Pritisnite taster za biranje načina rada. Svakim pritiskom menja se način rada u smeru strelice.



3 Podesite temperaturu nižu od sobne.



- Možete da podesite temperaturu između 18 °C i 30 °C po 1 °C.

Za povećanje temperature
Za smanjenje temperature

4 Podesite brzinu ventilatora.

- Možete da birate 4 brzine - polako, srednje, brzo ili prirodni povetarac.
- Svakim pritiskom na taster menja se brzina.
- Displej pokazuje brzinu rada ventilatora.


Prirodan vetar po logici CHAOS-A

- Za veću svežinu, pritisnite taster za biranje načina rada unutrašnjeg i izaberite CHAOS. Ovo je imitacija prirodnog povetarca koji menja brzinu, baš kao u prirodi.




Smanjivanje vlažnosti

U ovom režimu smanjuje se vlažnost bez dodatnog hlađenja.




1 Pritisnite taster uključivanje/ isključivanje.



2 Izaberite režim zdravog smanjivanja vlažnosti vazduha.

Pritisnite taster za biranje načina rada. Svakim pritiskom menja se način rada u smeru strelice.



3 Možete da birate sporo, srednje, jako i CHAOS. Svakim pritiskom na taster, bira se sledeći stepen brzine.



Za vreme smanjivanja vlažnosti:


Ako izaberete ovaj način rada, osim te funkcije automatski se podešava sobna temperatura i količina strujanja vazduha za najbolje uslove smanjenja vlažnosti.





Međutim, podešena temperatura ne pojavljuje se na displeju daljinskog upravljača niti možete da je kontrolišete.

Za vreme ovakvog načina rada količina strujanja vazduha optimalno je prilagođena sobnoj temperaturi i stvara zdrav i prijatan vazduh čak i u vreme velike vlažnosti vazduha.



Grejanje (samo za modele sa pumpom za grejanje)




- 1 Pritisnite taster uključivanje/isključivanje. ①
Jedinica će se oglasiti zvučnim signalom. 
- 2 Izaberite režim grejanja. Pritisnite taster za biranje načina rada. Svakim pritiskom menja se način rada u smeru strelice.

- 3 Podesite temperaturu nižu od sobne. Možete da podesite temperaturu između 16 °C i 30 °C po 1 °C.

- 4 Podesite brzinu ventilatora ponovo dok je poklopac na daljinskom još uvek zatvoren. Možete da birate 4 brzine – polako, srednje, brzo ili prirodni povetarac. Svakim pritiskom na taster menja se brzina. 




Podešavanje tajmera

ISKLUČIVANJE TAJMERA




Pritisnite OFF taster.




1. Pritisnite OFF taster.
2. Proverite da li lampica na klima-uređaju svetli (indikator OFF)
3. Pritiskom na ovaj taster možete da podesite isključivanje za 1 do 7 sati, u razmaku od po 1 sat.



Brzo hlađenje (Jet Cool)




- 1** Pritisnite taster uključivanje/ isključivanje.
Čuje se zvučni signal.



- 2** Pritisnite taster **Jet cool**
i ventilator će raditi najvećom
brzinom 30 minuta.



- 3** Za isključivanje ovog režima rada, ponovo pritisnite
taster **Jet cool** ili taster za brzinu ventilatora
ili taster za podešavanje temperature i ventilator
će izduvavati hladan vazduh velikom brzinom.




NAPOMENA

- Ako se uključi **JET COOL** režim rada, hladan vazduh počinje jako da duva u trajanju od 30 minuta i održava sobnu temperaturu na 18° C. Zgodno je za rashlađivanje prostorije u kratkom vremenu, npr. tokom letnjih vrućina. Međutim, ovakav način rada nije moguć ako ste već uključili pumpu za grejanje ili automatsko hlađenje.
- Da bi se vratio običan režim hlađenja, treba samo da pritisnete taster za biranje režima rada ili količinu strujanja vazduha, ili taster za podešavanje temperature, ili **JET COOL** taster.



Vertikalno strujanje vazduha

Vertikalno strujanje vazduha (gore/dole) može da se podesi daljinskim upravljačem.



- 1 Pritisnite taster Start/Stop za uključivanje uređaja.
- 2 Pritisnite taster Chaos Swing i rešetka će se pomerati gore-dole. Pritisnite isti taster ponovo da biste podesili vertikalnu rešetku na željeno strujanje vazduha.


NAPOMENA

- Ako pritisnete taster CHAOS swing (prirodan povetarac), vodoravno strujanje vazduha se automatski menja u prirodan povetarac koji ravnomerno rasprostire vazduh po prostoriji, pa se dobija osećaj kao da se nalazite u prirodi.
- Uvek koristite daljinski upravljač za podešavanje vertikalnog strujanja vazduha. Ručno pomeranje rešetke može da ošteti klima-uređaj.
- Kada je uređaj isključen, rešetka će zatvoriti izlazni otvor za vazduh.



Vodoravno strujanje vazduha (neki modeli)

- Podesite smer horizontalnog strujanja vazduha tako što ćete rukom okretati rešetku za podešavanje vodoravnog strujanja vazduha.




Pa`nja

- Proverite da li je uređaj isključen pre nego što podesite vodoravno strujanje vazduha. Pažljivo otvorite rešetku za vertikalno strujanje vazduha da biste dobili pristup vodoravnoj rešetki. Ručno podesite strujanje vazduha levo/desno.



Ručno upravljanje

Upravljanje u slučaju da ne može da se upravlja daljinskim upravljačem. Klima-uređaj će početi da radi ako pritisnete prekidač. Ako želite da prestane da radi, ponovo pritisnite isti prekidač.



| | Modeli sa hlađenjem | Modeli sa grejanjem | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Sobna temp. $\geq 24^{\circ}\text{C}$ | $21^{\circ}\text{C} \leq$ Sobna temp. $< 24^{\circ}\text{C}$ | Sobna temp. $< 21^{\circ}\text{C}$ |
| Režim rada | Hlađenje | Hlađenje | Smanjivanje vlažnosti | Grejanje |
| Brzina ventilatora | Brzo | Brzo | Brzo | Brzo |
| Podešena temp. | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C |

Probni rad

Za vreme probnog rada (TEST OPERATION) klima-uređaj hladi brzim radom ventilatora, bez obzira na sobnu temperaturu i prestaje za 18 minuta.

Za vreme probnog rada, ako stigne signal sa daljinskog upravljača, uređaj će raditi prema tom signalu. Ako želite ovu funkciju, otvorite prednju rešetku prema gore i pritisnite i držite prekidač oko 3 sekunde.

Ako želite da otkazete ovu funkciju, ponovo pritisnite isti taster.



Auto restart

Kada struja nestane i ponovo dođe, a klima-uređaj je bio u položaju Auto Restart, sve funkcije će biti onakve kakve su bile pre nestanka struje.

Prema tome, nema potrebe da se ova funkcija aktivira niti treba da pritiskate neki taster.


U početku ventilator radi sporo, a kompresor počinje 2,5–3 minuta kasnije. Posle početka rada kompresora, ventilator prelazi na brzinu na koju je pre bio podešen.

Korisni podaci

Brzina ventilatora i kapacitet hlađenja.

Kapacitet hlađenja označen u tehničkim podacima je vrednost pri najvećoj brzini ventilatora, a kapacitet će biti manji na maloj ili srednjoj brzini ventilatora.

Najveća brzina ventilatora se preporučuje kada želite brzo da rashladite prostoriju.



Održavanje i servisiranje

PA@NJA: Pre početka rada obavezno isključite napajanje strujom.


Unutrašnja jedinica

Rešetka, kućište i daljinski upravljač

- Pre čišćenja, isključite uređaj iz naponske mreže. Čistiti suvom, mekom krpom. Nemojte da koristite belilo ni jaka sredstva.


NAPOMENA

Glavni dovod struje treba isključiti pre početka čišćenja.



FILTERI ZA VAZDUH

Svake 2 nedelje, a po potrebi i češće, treba pogledati i očistiti filtere za vazduh koji se nalaze iza prednje rešetke.



- Nikada ne koristite sledeće:

- Vodu topliju od 40°C
Može da izazove deformaciju i/ili gubitak boje.
- Jaka hemijska sredstva
Mogu da oštete površinu uređaja.



Podignite prednju ploču, lagano povucite stranice filtera prema napred.

Očistite filter usisivačem ili toplom sapunicom.

- Ako je mnogo zaprljano, operite u mešavini mlake vode i deterdženta.
- Ako se koristi vruća voda (toplija od 40°C ili više), može da dođe do deformacije.




Posle pranja, dobro osušite.

Ponovo stavite na mesto.

Spoljna jedinica

Kalemi izmenjivača toplote i otvori za ventilaciju moraju stalno da se kontrolišu. Ako ga začepe prljavština ili čađ, izmenjivač toplote i otvori za ventilaciju mogu da se daju na čišćenje stručnoj osobi.

- NAPOMENA** Zamazane i začepljene spirale (zavojnice) smanjiće rezultate grejanja uređaja i prouzrokovace veću potrošnju.



Ako se klima-uređaj ne koristi duže vreme

Ako nećete koristiti klima-uređaj duže vreme.

1 Isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice.

PAŽNJA

Isključite uređaj ako ga nećete koristiti duže vreme.
Može da se nakupi prašina i da izazove požar.

2 Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Kada se klima-uređaj ponovo stavlja u funkciju.

1 Očistite filter za vazduh i postavite sobni uređaj na mesto.
(Pogledajte str. 15 za čišćenje filtera.)

2 Proverite da li su ulazni i izlazni otvori za vazduh na spoljnom i sobnom uređaju začepljeni.

Saveti za upotrebu

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ne rashladujte previše prostoriju.</p> <p>To nije zdravo, a i troši električnu energiju.</p> | <p>Spustite roletne ili zavese.</p> <p>Ne puštajte direktnu sunčevu svetlost u prostoriju dok klima-uređaj radi.</p> | <p>Održavajte ravnomernu temperaturu u prostoriji.</p> <p>Podesite vodoravne i vertikalne rešetke tako da postignete ravnomernu temperaturu u celoj prostoriji.</p> |
| <p>Pazite da prozori i vrata budu dobro zatvoreni.</p> <p>Izbegavajte da otvarate vrata i prozore.</p> | <p>Redovno čistite filtere za vazduh.</p> <p>Začepljavanje filtera za vazduh smanjuje protok vazduha i smanjuje rezultate kako grejanja tako i hlađenja. Čistite ga barem svake dve nedelje.</p> | <p>Povremeno provetrite prostoriju.</p> <p>Pošto su prozori i vrata uvek zatvoreni, dobro je otvoriti ih s vremena na vreme i provetriti prostoriju.</p> |

U slučaju problema

Proverite sledeće stvari pre nego što pozovete servis... Ako ne otklonite problem, molimo Vas da se javite najbližem prodavcu ili servisu.

| Problem | Objašnjenje | Videti stranu |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Klima-uređaj ne radi. | ● Da li ste pogrešili prilikom podešavanja <i>tajmera</i> ? | - |
| | ● Da li je izgoreo osigurač ili je uređaj zakočen? | |
| Prostorija ima neobičan miris. | ● Proverite da li miris možda dolazi od tepiha, zidova, nameštaja ili nekih tkanina u prostoriji. | - |
| Izgleda da kondenzovana voda kaplje iz klima-uređaja. | ● Do kondenzacije dolazi kada strujanje vazduha iz klima-uređaja hladi topli vazduh u prostoriji. | - |
| Klima-uređaj ne radi otprilike 3 minuta posle ponovnog uključivanja. | ● To je zaštitni mehanizam. ● Sačekajte otprilike 3 minuta i uređaj će početi da radi. | - |
| Ne greje ili ne hladi kako treba. | ● Da li je filter za vazduh zaprljan. | 15 |
| | ● Da li je temperatura pogrešno podešena? | 9, 11 |
| | ● Da li su zakrčeni otvori za ventilaciju na spoljnom ili unutrašnjem uređaju? | - |
| Klima-uređaj glasno radi. | ● Zvuk kao da teče voda. -To je zvuk freona u samom uređaju. ● Zvuk poput ispuštanja vazduha iz kompresora. -To je zvuk vode koja se prerađuje radi smanjivanja vlažnosti vazduha. | - |
| Upravljanje daljinskim upravljačem je teško ili potpuno nemoguće. | ● Da li su se baterije istrošile? ● Da li su baterije stavljene na suprotne polove (+) i (-) ? | 7 |
| Čuje se krckanje. | ● Taj zvuk se čuje zbog širenja/stiskanja prednje rešetke usled temperaturnih promena. | - |

NAPOMENA

Vek trajanja ovog proizvoda je 7 godina od početka korišćenja.